## IBC 交互式能量可控直流数字点火系统说明书



北京东方智明科技有限公司



## IBC 交互式能量可控直流数字点火系统

非常感谢您使用本公司产品!我们会以优质的新技术产品来回报您的厚爱。

IBC 交互式能量可控直流数字点火系统是为摩托车设计单位、生产企业研制的简便、实用的开发工具。以期为您设计、生产的摩托车在点火技术提高水平做出自己的贡献。

一、系统组成: IBC 交互式能量可控直流数字点火终端 计算机管理主机系统

## 二、关于计算机管理主机

CPU 奔腾 VI

内存 128M

硬盘 10G

串口 标准 RS232

配套显示器

操作系统 windows XP

# 三、关于 IBC 交互式能量可控直流数字点火终端

- 1、IBC 交互式能量可控直流数字点火终端特性。
- (1)、IBC 交互式能量可控直流数字点火系统采用 在线调整相对角度方式,以便在相应的速度内确定对应的最佳(相对于触发的角度)相对角度。
- (2)、IBC 交互式能量可控直流数字点火系统误差小,最佳时相对角度大于25°(12000转时),点火相对角度生产误差仅为±0.2°。
- (3)、IBC 交互式能量可控直流数字点火系统点火能量高。工作在超高能状态,在 200 转到 12000 转的范围内提供大于 110mJ 的点火能量。

为了便于您使用不同的点火能量调整发动机,本系统可以在200转到12000转的范围内提供: 30mJ、40mJ、50mJ、60mJ、70mJ、80mJ、90mJ、100mJ、110mJ九档点火能量。

- (4)、IBC 交互式能量可控直流数字点火系统点火能量均恒。蓄电池电压的的升高与降低对点火能量的影响非常小。这有助于摩托车整车的稳定性、耐用性。
- (5)、IBC 交互式能量可控直流数字点火系统可靠性高,三针间隙为10mm,连续运行110万转不间断点火。
  - (6)、IBC 交互式能量可控直流数字点火系统抗干扰能力强,能够适应各种





## 开发环境。

- (7)、器件全部采用工业级器件,加工工艺采用贴片工艺,生产质量管理符 合: GBT19001-2000idtIS09001:2000标准。
  - (8)、配套性好,无须改变原有的点火线圈。
  - 2、IBC 交互式能量可控直流数字点火终端性能指标:


项 目	性 能 参 数
型号	HDNL-1009
型式	直流
电容容量	2. 2 μ F
工作电压	8V 至 15.6V
启动时电池最小电平	8V
静态耗电	<0.1A
最大耗电	4.55A(点火能量110mJ,蓄电池电压12V,12000r/min)
最高点火能量	110mJ
点火能量档位	30 mJ、40 mJ、50 mJ、60 mJ、70 mJ、80 mJ、90 mJ、100 mJ、110 mJ
最低连续点火转速	200r/min
连续点火转速范围	200 r/min - 12000 r/min
不间断点火转数	>110 万转: 三针间隙 10mm, 4500r/min,持续 270 min 不断火
动态耗电	<4. 55A
存储温度范围	-45℃- +85℃
工作温度范围	-35℃- +65℃
尺寸	296X240X135mm

## IBC 交互式能量可控直流数字点火终端性能指标:

项目	\模式   \	精确计算相对角度 0°至90°	模糊计算相对角度 -30°至60°
手动调整	步长	± 0.5°	±1°
	精度	± 0. 2°	-30° 至 0°: ± 0.5° 0° 至 60° 为 ± 0.2°
	进位方式	0°时按 - 键到 90° 90°时按 + 键到 0°	-30° 时按 - 键到 0° 60° 时按 + 键到 0°
自动进角	曲线拐点	18	18
	斜率范围	0° 到 ABS (90°)/1 转	0°到ABS(90°)/1转



3、IBC 交互式能量可控直流数字点火终端版面介绍



正面板

说明: 相对角度显示,单位°,按照不同的模式,显示如下

\模式	精确计算相对角度	模糊计算相对角度
项目\	0° 至 90°	-30° 至 60°
显示范围	0° 到 90°	-30° 到 60°
步长	± 0.5°	± 1°
进位方式	0° 时按 - 键到 90° 90° 时按 + 键到 0°	-30° 时按 - 键到 0° 60° 时按 + 键到 0°

注意: 当 IBC 交互式能量可控直流数字点火终端内存储点火曲线时,按动减少、增加开关无效!



背面板

说明:能量设置开关抬起时,IBC交互式能量可控直流数字点火终端处于高能点火状态。


能量设置开关按下时, IBC 交互式能量可控直流数字点火终端处于高能点火状态。

注意: 当 IBC 交互式能量可控直流数字点火终端处于点火状态时, 切勿按动本开关!



### 4、安装

- 4.1 系统软件安装:将 center5. exe 复制到预运行目录即可。
- 4.2 点火终端安装:按照下图接线



IBC 交互式能量可控直流数字系统接线图

注意:请将接地端线可靠接地。

#### 5、使用

IBC 交互式能量可控直流数字点火终端既支持交互式调整点火,又支持预置点火曲线点火。

- (1)、按照第四款介绍接好线路。
- (2)、当 IBC 交互式能量可控直流数字点火终端内预置了点火曲线时,您就可以进行预置了点火曲线点火。此时,给终端加电,相对角度显示 0.0,发动机转动点火时,随着转速给出对应的相对角度。任何按动减少按钮或增加按钮的动作都被视作无效。
- (3)、当 IBC 交互式能量可控直流数字点火终端没有预置点火曲线时,您就可以进行交互式点火。此时,给终端加电,相对角度显示 0.0,任何按动减少按钮或增加按钮的动作都会做出立即反应。
  - ①、给定启动所需的相对角度。
  - ②、启动发动机。
  - ③、运行到所要调整的转速。
  - ④、根据需要,在线按动减少按钮或增加按钮调整相对角度,到发动机运行状态最佳。重复进行第③、④步,即可。
  - 6、关于转子触发块



由于点火器的计算机芯片在收到有效触发信号后,要计算出转速并据此和您的设定曲线 计算出对应的相对角度对应的时间。因而需要极短的计算时间,在 12000r/min 时需要 9° 相对角度所对应的时间。

触发块前端提前的角度=低速相对角度+调整范围+9°

当然,原有的触发块前端提前 35° 或者 30° 用计算机处理,仍然能够有效的处理。触发块前端提前 35° 时,既可以在提前 65° 到滞后 25° 之间选择点火;也可以在提前 35° 到滞后 55° 之间选择点火。触发块前端提前 30° 时,既可以在提前 60° 到滞后 30° 之间选择点火;也可以在提前 30° 到滞后 60° 之间选择点火。

假定某发动机点火相对角度的理想范围为 5° 到 45°。

如果您不改变磁电机的转子触发模块和触发线圈, 您只能选用模糊计算相对角度-30° 到 60°模式。

如果将转子触发模块的长度缩短为 5mm, 把转子触发模块的前端位置提前到 45°。您可以选用精确计算相对角度 0°到 90°模式或模糊计算相对角度-30°到 60°模式。

此前负的相对角度点火误差为±0.5°,正的相对角度点火误差为±0.2°。

在正的相对角度靠近相对 0°时,如果曲线的斜率较大(例如转速变化很小而角度变化很大时)会产生误差。范围是 12000r/min 时,点火相对角度小于 9°,6000r/min 时,点火相对角度小于 4.5°,3000r/min 时,点火相对角度小于 2.25°解决这个问题的办法就是把转子触发模块的前端位置提前到 55°。

如果将转子触发模块的长度缩短为 5mm, 把转子触发模块的前端位置提前到 55°。您选用精确计算相对角度 0°到 90°模式,这样无论任何转速、任何相对角度变化都会非常精确的给出。误差为±0.2°。

7、相对角度与相对角度的换算:

若:转子的触发块提前65°,则:相对角度=65-相对角度。

8、能量设置:

旋转能量设置开关到目标档位,即可在点火时得到相应能量的点火。

#### 四、关于计算机管理


计算机管理是利用计算机主机对 IBC 交互式能量可控直流数字点火终端的相对点火角 度产生模式的确定,相对点火角度曲线进行编辑、写入、验证、擦除、打印输出和对串口进 行设置。

1、设置端口


将 IBC 交互式能量可控直流数字点火终端与计算机的串口相连接。您即可进行窗口选定、打开(自动设置 2400bps)。

tel:010 62358886、13301300119





在界面进行端口设置。如果设置失败,则会提示错误,如图 2 所示,检查发生了何种错误,更正后重新设置;如果没有错误提示,说明设置正确,您可以进行下一步。



打开端口失败的原因以及处理

- (1)、根本不存在这个端口,输入的端口不正确。如输入的端口格式如: COM1, COM2, 等等这些是标准的端口名称。如果输入其它的文字,则不能打开。其二,端口输入的文字不能在全角模式下,只能在半角的模式下输入文字。
  - (2)、端口被占用。如果已经被别的程序打开端口,则打开失败。
- (3)、端口波特率不能被设置为 2400bps,则打开也会失败。请更换别的计算机打开应用程序。
  - (4)、不清楚什么原因,总是打不开端口,则重新启动计算机。然后试着在打开一次。
  - 2、相对点火角度产生模式的确定

本系统支持下列模式: 精确计算相对角度 0° 到 90° 模式




模糊计算相对角度-30°到60°模式

选择哪种方式,视转子触发模块的长度和前端位置而定。


设置完成串口后,如果点火终端内的模式与系统模式不同,则系统读出终端内的模式,将系统模式进行修改。模式选择步骤:

#### 2.1 模式选择: 见下图

点开模式选择窗口,由上向下分别是:精确计算相对角度 0°到 90°模式;模糊计算相对角度-30°到 60°模式




#### 2.2 模式确认,见下图





模式选择后,经过确认才能够生效。

确认后,点火终端自动转换到相应的交互调整模式。转换完成后,出现下列提示窗时,请关闭点火终端电源 30 秒后重新加电。



#### 3、手动交互调整


选择模式后,相对进角曲线区的数据为空。即进入手动交互调整状态,这是您可以用手动交互是调整方式,确定某一转速的相对进角和点火能量。

如果系统处于相对点火角度曲线状态,您要选择清空曲线,系统自动进入手动交互调整状态。

#### 4、相对点火角度曲线的编辑

相对点火角度曲线的编辑前,必须打开串口,与点火终端联机。

相对点火角度曲线的编辑界面如图一所示





在屏幕的右侧区域输入、编辑转速、相对角度数值,对应的图像就会显示在左侧区域。转速的有效值:

精确计算相对角度 0°到 90°模式,转速的有效值是 200r/minm 到 12000 r/minm 的 正整数;相对角度的有效值是 0至 90 之间,能够被 0.5 整除的数。

模糊计算相对角度-30°到60°模式,转速的有效值是200r/minm到12000 r/minm的正整数;相对角度的有效值是-30至60之间,能够被1.0整除的数。

在编辑的过程中,转速的数值大小可以任意排放,系统会自动完成从小到大的排序。如果您在编辑过程中,未输入 200 或 12000 这两个数值,系统会自动加入该转速和对应的相对相对角度数值,200 与已经输入的最小转速对应的相对相对角度数值相等;12000 与已经输入的最大转速对应的相对相对角度数值相等。


您任何欲设定小于 200 或大于 12000 的动作都无效;任何仅设定转速,但未设定相对角度的动作无效。

注意: 您必须重新制定 200 与 12000 这两个数值对应的相对角度。

您可以设定的转速的个数最多为 18 个; 您必须设定的转速的个数最少为 3 个; 包括 200 与 12000 这两个数值。


#### 5、写入曲线

(1)、您编辑完数据,就可以写入曲线。



如果端口通信正确,按下写当前线,写入进程开始,如图三所示提示写入进度,直至进度提示条全部变绿为止。写入数据完成后被立即读出验证,如果两条曲线重合,说明写入正确。系统可以给出正确提示。





(2)、如果由于通信错误,造成写入失败,则会提示错误,如图四所示。说明串口连接或串口线有问题,处理后重新写入。

端口已经打开,进行操作时总是提示"检查设备,通信异常",则原因分析以及处理


①、设备插入的端口与计算机的连接端口不一致,如程序设置为打开了 COM1, 而设备连接的端口为 COM2,则无法进行通信,故通信异常,则需要修改为打开端口 COM2,或者重新插入设备到 COM1



②、设备插入端口正确,检查设备是否加电。




- ③、如果设备已经加电,则重新加电一次。
- ④、设备不能在发动机转动的情况下,写入或者读出曲线,请确认发动机没有转动
- (3)、如果在没有编辑点火曲线时,任何写入动作都不会支持。




#### 6、擦除曲线

当您需要交互式调整点火时,您就要先擦除已经预置了的点火曲线数据。选择清空曲线按钮,如图八所示,开始擦除。




当擦除完成后,系统自动读取数据进行验证,如果数据被清空,则报告擦除完成。如图 九所示。





6、打印 点击打印按钮如图,则开始打印显示的图形,以及输入的曲线



tel:010 62358886、13301300119